Налаштування маршрутизатора TP-LINK TL-WR840N

Відкрийте браузер (Internet Explorer, Opera, Firefox або інший) і введіть в адресному рядку 192.168.1.1 (в залежності від прошивки, адреса роутера може змінюватися на 192.168.0.1), логін: admin, пароль за замовчуванням – admin.

🚱 Сайт https://plus.goog 🗋 192.168.0.1	× +	
← Я Č 192.168.0.1		* 🔊 🛓
	Необходима авторизация х Для доступа на сервер http://192.168.0.1:80 нужно указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: TP-LINK Wireless N Router WR840N. Имя пользователя: admin Пароль: ***** Вход Отмена	and help-wifi.com

В налаштуваннях відкриваємо вкладку Мережа - WAN, і в випадаючому меню Тип підключення WAN вибираємо підключення, яке використовує наш провайдер (якщо ви підключилися через модем, то виберіть Динамічний IP, і збережіть налаштування).

TP-LINK [®]			
Состояние Быстрая настройка WPS	WAN		
Сеть Cetь	Тип подключения WAN:	Динамический IP-адрес ▼ Динамический IP-адрес	Определить
- Клонирование MAC-адреса - IPTV - LAN help-wifi.com	IP-адрес: Маска подсети:	Статический IP-адрес РРРоЕ/РРРоЕ Россия L2TP/L2TP Россия РРТР/РРТР Россия	
	Основной шлюз:	0 0 0 0	

Якщо у вас підключення Динамічний IP, то інтернет відразу повинен заробити через роутер. Може бути ще таке, що провайдер робить прив'язку по MAC-адресу. Це можна уточнити у самого провайдера, і попросити їх прописати MAC-адресу роутера (вказано знизу пристрою), або клонувати його з комп'ютера, до якого раніше був підключений інтернет.

Досить вибрати PPPoE, вказати ім'я користувача і пароль, виставити обов'язково автоматичне підключення, і зберегти налаштування.

	РРРоЕ/РРРоЕ Россия 🔻 Определить
Подключение РРРоЕ/РРРоЕ Россия:	
Имя пользователя:	имя пользователя
Пароль:	
Подтвердите пароль:	
Вторичное подключение:	Отключено Динамический IP-адрес Статический IP-адрес (для Dual Access/PPPoE Россия) Опключить по требованию
Режим подключения:	Максимальное время простоя: 15 минуты /0 означает, что полипочение булет активным постояния
	Подключить автоматически
	Подключить по расписанию
	Период времени: с с 0 : 0 (ЧЧ:ММ) по 23 : 59 (ЧЧ:ММ)
	Период времени: с с 0 : 0 (ЧЧ:ММ) по 23 : 59 (ЧЧ:ММ) Подключить вручную
	Период времени: с с 0 : 0 (ЧЧ:ММ) по 23 : 59 (ЧЧ:ММ) Подключить вручную Максимальное время простоя: 15 минуты (0 означает, что подключение будет активным постоянно

Головне, що б роутер підключився до інтернету. Якщо це сталося, то можна продовжувати настройку.

Налаштування Wi-Fi мережі і пароля

В панелі управління відкриваємо вкладку Бездротовий режим. Придумайте назву для своєї Wi-Fi мережі, і запишіть його в поле Ім'я мережі. Якщо хочете, можете залишити стандартне ім'я. Далі, в меню Регіон виберіть свій регіон, і натисніть на кнопку Зберегти.

TP-LINK°			
Contonium			
	строики оеспроводного режим		
WPS			
Сеть	Имя беспроводной сети:	help-wifi.com	(также называется SSID)
Беспроводнои режим	Регион:	Россия	•
- Настройки беспроводно, тражима	Внимание:	В целях соблюдения действующ	его законодательства, убедитесь, что стра
- Защита беспроводного режима		Неправильная настроже может	послужить причиной возникновения поме»
- Фильтрация МАС-адресов			
- Дополнительные настройки	Режим:	11bgn смешанный 🔻	
- Статистика беспроводного режима	Ширина канала:	Авто	1 State 1
DHCP	Канал:	Авто	
Переадресация			
Безопасность		🖉 Включить беспроводное ве	пание
Родительский контроль			
Контроль доступа		включить широковещание	
Расширенные настройки маршрутиза		ВКЛЮЧИТЬ WDS	L heir
Контроль пропускной способности			P
Привязка IP- и МАС-адресов		Сохранить	
Remander and DNC			

Відкрийте вкладку Захист бездротового режиму, що б змінити пароль нашої Wi-Fi мережі. Виберіть WPA / WPA2 - Personal (рекомендується), Версія - WPA2-PSK, Шифрування - можна залишити AES. І в поле Пароль PSK запишіть пароль (мінімум 8 символів), який потрібно буде вказувати при підключенні до вашого Wi-Fi. Натисніть кнопку Зберегти.



Налаштування завершено. Приємного користування.